From hospital to home





Ayuda de Software para PC Vivo 50/60

1. Introducción

- 1.1 <u>Guía rápida</u>
- 1.2 Software
- 1.3 Ayuda de software
- 1.4 Procesar datos del paciente

2. Interfaz de usuario

- 2.1 Seleccionar función
- 2.2 Pantalla PC Software
- 2.3 <u>Menús</u>
- 2.4 Barra de herramientas
- 2.5 <u>Vistas y funciones</u>
- 2.6 Panel Sesiones
- 2.7 Gráficos
- 2.8 Panel Parámetros ventilador

3. Diálogos

- 3.1 Nuevo perfil de paciente
- 3.2 Abrir/Importar perfil de paciente
- 3.3 Copiar a/Exportar perfil de paciente
- 3.4 <u>Añadir/eliminar archivo de paciente</u>
- 3.5 Información del equipo
- 3.6 Cambiar nombres de perfil
- 3.7 Configuración de proxy

4. Vista información de paciente

4.1 <u>Visión general</u>4.2 <u>Uso</u>

5. Vista Datos 24 horas

5.1 <u>Visión general</u> 5.2 <u>Uso</u>

6. Vista Datos mensuales

6.1 <u>Visión general</u> 6.2 <u>Uso</u>

7. Vista Datos anuales

- 7.1 Visión general
- 7.2 <u>Uso</u>

8. Vista Alarmas

- 8.1 Visión general
- 8.2 <u>Uso</u>

9. Vista Monitor

- 9.1 Visión general
- 9.2 <u>Uso</u>

10. Vista Reproducción

10.1 <u>Visión general</u> 10.2 Uso

11. Informe

- 11.1 Imprimir informe
- 11.2 Seleccionar logotipo del informe

1. Introducción

٠

1.1 Guía rápida

El Vivo 50/60 PC Software es el programa de soporte para el seguimiento del tratamiento del paciente. Para utilizar el Vivo 50/60 PC Software, es necesario transferir los datos del Vivo 50 o Vivo 60 a su PC. El PC Software puede comunicarse con el ventilador de dos formas, utilizando un cable USB o una tarjeta de memoria CompactFlash.

Comunicación con el Vivo 50 o Vivo 60 utilizando un cable USB



Por razones se seguridad eléctrica, se recomienda utilizar un portátil que funcione con batería y no esté conectado a la red. El uso de un ordenador de escritorio o portátil conectado a la red puede requerir un cable USB aislado, dependiendo del símbolo del puerto USB del ventilador:



El puerto de conexión de datos USB del ventilador no está aislado: Utilice un cable USB aislado (pieza nº UE: 005092, RU: 005093, EE.UU.: 005094).



El puerto de conexión de datos USB del ventilador está aislado: No se requiere un cable USB aislado.



Puede utilizarse un cable de datos USB (pieza nº 004886):

- si no hay ningún paciente conectado al ventilador, o
- si el paciente está conectado al ventilador y se utiliza un portátil que funcione con batería para transmitir los datos.

1. Conecte el cable USB al Vivo 50/60 en el lado izquierdo del ventilador.



2. Conecte el cable USB a su PC.



3. A continuación, el Vivo 50/60 está en línea con el PC. Descargar los datos del ventilador seleccionando Datos del ventilador > Descargar datos de la memoria del ventilador... en el menú o haciendo clic en el icono Descargar datos de la memoria del ventilador en la barra de herramientas.

Si se utiliza un ventilador con un número de serie específico por primera vez, aparecerá el diálogo **Introducir información del ventilador**. El ventilador lee el número de serie y tipo de ventilador. El número de seguimiento de unidad es un número administrativo opcional que la institución de tratamiento puede asignar al ventilador.



4. 4. Los ajustes y datos del ventilador ya se han descargado del ventilador y estos pueden verse y analizarse en el Vivo 50/60 PC Software.



Comunicación con el Vivo 50 o Vivo 60 utilizando una tarjeta de memoria

También puede comunicarse con el Vivo 50/60 utilizando una tarjeta de memoria.



 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente en el lateral del Vivo 50/60. Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté bien introducida.



2.Una vez insertada la tarjeta de memoria en el ventilador, aparecerá automáticamente el menú Memoria del equipo. Seleccione
Guardar Datos Tarjeta Memoria y espere a que el ventilador los guarde a la tarjeta de memoria.



3. Conecte el lector de la tarjeta de memoria al PC e introduzca la tarjeta de memoria.



 6. Para descargar los datos del ventilador seleccione Datos del ventilador >
 Descargar datos de la tarjeta en el menú o utilice el icono en la barra de herramientas.

Si se utiliza un ventilador con un número de serie específico por primera vez, aparecerá el diálogo **Introducir información del ventilador**. El ventilador lee el número de serie y tipo de ventilador de la tarjeta de memoria. El número de seguimiento de unidad es un número administrativo opcional que la institución de tratamiento puede asignar al ventilador.







Aceptar Cancelar

?

7. A continuación, los datos y ajustes del ventilador se descargan de la tarjeta de memoria y pueden visualizarse y analizarse en el Vivo 50/60 PC Software.



-

1.2 Software

Uso previsto

El Vivo 50/60 PC Software está diseñado para el seguimiento del tratamiento del paciente con ventilador. El Software puede indicar posibles eventos que requieran una investigación clínica más detallada.

El uso del Vivo 50/60 PC Software está dirigido a instituciones, hospitales y clínicas, y sólo debe utilizarlo personal clínico cualificado, médico o de servicios de atención domiciliaria.

Requisitos del sistema

El software requiere Windows XP, Windows Vista o Windows 7. Asegúrese de utilizar la actualización de la última versión de uno de estos sistemas operativos Windows recomendados. El software puede ejecutarse con otros sistemas operativos Windows, pero esto no ha sido probado ni confirmado.

Una monitorización remota de múltiples ventiladores requiere mayor cantidad de recursos. Se recomienda utilizar un PC moderno y potente.

El Vivo 50/60 PC Software no sustituye a una unidad de alarma

La pantalla de alarma del PC Software no sustituye a una unidad de alarma remota. Un PC no cumple los requisitos de seguridad de alarma con respecto a audición y visibilidad.

1.3 Ayuda de software

Acceder a la ayuda de software

La ayuda de software se abre desde el menú (seleccionar Ayuda > Ver documentación), pulsando Ctrl + H o haciendo clic en el icono Ver documentación en la barra de herramientas. También puede ver la ayuda sobre la página específica en la que está trabajando desde el menú (seleccionar Ayuda > Ayuda), pulsando F1 o haciendo clic en el icono Ayuda en la barra de herramientas.

Uso

En la tabla de contenidos encontrará enlaces a las distintas secciones del archivo de ayuda. Después de la sección de introducción, aparece una visión general de la interfaz de usuario del Vivo 50/60 PC Software, seguida de una sección explicativa de las distintas ventanas de diálogo que encontrará. Las siguientes secciones explican las distintas vistas de funcionalidades. La última sección explica cómo imprimir un informe de datos de un paciente.

Para volver a la parte superior del documento en cualquier momento, haga clic en las flechas rojas situadas en el margen a la derecha de los encabezamientos de la sección.

Durante todo el archivo de ayuda, se utilizan símbolos para resaltar la información específica. El significado de cada símbolo es el siguiente:



Peligro de muerte o de daño personal grave.

iPrecaución!

Nota

iAdvertencia!

Peligro de daño leve o moderado. Peligro de daño del equipo, pérdida de datos, trabajo adicional o resultados imprevistos.



Información que puede resultar útil pero que no es de importancia crítica, consejos.

Compatibilidad con el navegador

La ayuda de software se ha probado para Internet Explorer y Firefox. Le recomendamos que utilice la última versión de su navegador. También podrían utilizarse otros navegadores como Opera, Chrome o Flock, pero los detalles de configuración pueden ser distintos.

Versión PDF

Hay una versión PDF del archivo de ayuda disponible en la carpeta de instalación del software en su PC.



1.4 Procesar datos del paciente

En el Vivo 50/60 PC Software, cada paciente tiene un único **perfil de paciente** que contiene información del paciente y descargas del ventilador. El software guarda los perfiles en **archivos de paciente.** Un archivo de paciente puede estar en cualquier carpeta de su sistema y cada archivo puede contener un número distinto de perfiles de paciente. No es necesario guardar manualmente los perfiles de paciente, ya que el Vivo 50/60 PC Software guarda todos los datos de los pacientes automáticamente.

Puede seleccionar un archivo de paciente en cualquier diálogo que procese perfiles de paciente utilizando una casilla desplegable y añadir o eliminar archivos de paciente utilizando los botones de archivo de paciente.

Archi∨o de paciente	PA	•		
Archi∨o de paciente	PA	•		3

Los perfiles de paciente pueden exportarse a archivos XBF (Formato Breas Comprimido). Se utiliza para mover datos entre PCs.

Para más información sobre procesar datos de pacientes, consulte la sección 3. 3. Diálogos.

2. Interfaz de usuario

٠

2.1 Seleccionar función

En la pantalla de inicio puede seleccionar entre distintas vistas y funciones del Vivo 50/60 PC Software.

Idioma	Cambia el idioma en el programa.		Vİ
Descargar datos	Descarga datos directamente desde el ventilador o desde una tarjeta de memoria.		Descargar Analizar los datos
Analizar	Analiza datos del Vivo		Monitorización
los datos del	50/60 en una vista de	VİVQ	Información de
paciente	Datos 24 horas, vista de Datos mensuales, vista de Datos anuales o vista de Alarmas.	ų fau	
Monitorización remota	Monitoriza el tratamiento a distancia, graba datos y reproduce la monitorización.		
Información del equipo	Un diálogo que muestra información del equipo.		

Al hacer clic en el botón derecho del ratón en cualquiera de los botones **Descargar datos**, **Analizar datos del paciente** o **Monitorización remota** aparece un acceso

directo a **Reabrir** paciente. Esta función le permite iniciar de forma directa la descarga de

datos para un paciente reciente o abrir un paciente reciente para su análisis o monitorización remota.

Por defecto, la Ayuda del Vivo 50/60 PC Software se muestra cada vez que se ejecuta el programa. Desactive esta función a través de la casilla ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio.

Nostrar ayuda al iniciar el programa

Reabrir

Analizar los

equipo

Visión general

			Datos mensuales	5		
2	- Sesiones 5	Resumen de los da	tos de cun giento			
_	Marcadores: 123	Sesión	Respiration esp.	Volumen (mi)	Fuga (I/min)	Frecuencia respirat.
94	No Filtro de duración de la sesión	05-ene-2010	0,0	190	25,0	14,0
1	05-ene-2010 12:08 - 17:16 05-ene-2010 10:27 - 10:50	Castle	Despirationed and	Malassian Jan D	From director)	Francisco estation
1	05-ene-2010 10:05 - 10:08	Promedia	nespraciones esp	100	25.0	14.0
ll is	04-ene-2010 16:48 - 05-ene 10:05 04-ene-2010 16:36 - 16:36 04-ene-2010 16:35 - 16:38	Eventos I Pro	esión 🕑 Vt 🕑 Fuga	FIO2 Sp02		
		-V1 -mi 280 -Fuga - limin 28			<mark>,</mark> rp	m - Frecuencia respira
)		FIO2 -%				=% -,-EN
		0.5				0
,		1.0 0.5				ipm - Precuencia de po

1. Menú	5. Panel de sesiones
2. Barra de herramientas	6. Panel Parámetros ventilador
3. Botones de vista	7. Panel Datos/Análisis
4. Teclas de función	8. Título de la vista actual

Los Ajustes en el panel marcador y en el panel de Datos/análisis pueden ser distintos para sesiones diferentes y pueden mostrar diversos ajustes y gráficos. Esto depende del tipo de ventilador (Vivo 50 o Vivo 60) o de la versión de firmware del ventilador utilizada durante la sesión.

Configuración del panel

Algunos paneles pueden ocultarse y visualizarse utilizando el icono más/menos en la parte superior del panel.

- Daramotros vontilador	
Parametros ventilador	
📔 🖓 scha: 05-ene-2010 17:16:47	
Ventilador: Vivo50 A330727	

En las vistas que contienen paneles Datos/análisis con múltiples campos gráficos, la representación visual de los distintos tipos de datos puede activarse o desactivarse utilizando las casillas situadas encima de los gráficos.

En la vista Datos mensuales, la división del panel Datos/análisis puede ajustarse utilizando la función dividir panel. Haga clic en cualquier lugar en el campo dividir y arrastre el ratón verticalmente para ajustar la parte superior del panel.



oont	Volumen (ml)	Volume V	
12837		12195	
J FiO2	2 🗹 SpO2		

Ayuda de Software para PC Vivo 50/60 (español) versión: 3.0

.

Archivo

Si selecciona Archivo de la barra de menú, aparecerán las siguientes opciones.

Nuevo	Crea un nuevo perfil de paciente. Debe seleccionar un perfil de paciente para trabajar con cualquier vista en el Vivo 50/60 PC Software (excepto en la pantalla de inicio).	Archiv to to to to to to to to to to	<u>O</u> pciones <u>N</u> uevo Abrir/Importar Copiar a Exportar	Datos del
Abrir/ Importar	Abre un perfil de paciente existente.	to:	Eliminar	
Copiar a	Copia un perfil de paciente abierto a un archivo de paciente especificado.		Imprimir vista	Ctrl+P
		*⊎	<u>R</u> eabrir	Þ
Exportar	Exporta un perfil de paciente abierto a un archivo archivado.	8	Salir	Ctrl+Q
Eliminar	Elimina un perfil de paciente especificado.			
Imprimir vista (Ctrl+P)	Imprime la vista actual.			
Reabrir	Abre el paciente más reciente.			

Opciones

(Ctrl+Q)

Salir

Si selecciona Opciones de la barra de menú, aparecerán las siguientes opciones.

Sale del Vivo 50/60 PC

Software.

Tamaño de fuente	Cambia el tamaño de fuente en el programa entre Pequeño (Ctrl+1), Medio (Ctrl+2) o Grande (Ctrl+3).	Opciones Datos del ventilador Servicion AAA Tamaño de fuente Image: Servicion Idioma Image: Servicion Image: Servicion
Idioma	Cambia el idioma en el programa.	 Seleccionar logo de registro Buscar actualizaciones del software
Seleccionar logo de registro	Selecciona un logo para el informe.	Seleccionar lector de tarjeta
Buscar actualizaciones del software	Seleccione si debe comprobarse al inicio si hay actualizaciones de software.	
Seleccionar lector de tarjeta	Si la comunicación con el ventilador es a través de una tarjeta de memoria, seleccione un lector de tarjeta aquí.	

Datos del ventilador

Si selecciona datos del ventilador de la barra de menú, aparecerán las siguientes opciones.

Descargar datos Descarga datos 24 horas, de la memoria mensuales, anuales del del ventilador... ventilador a través de un



	cable USB. Esta operación puede llevar varios minutos y el ventilador no puede utilizarse durante este proceso.	Eliminar grabaciones
Descargar datos de tarjeta	Descarga datos 24 horas, mensuales, anuales de una tarjeta de memoria.	
Eliminar descargas	Elimina datos descargados.	
Eliminar grabaciones	Elimina datos grabados. Para más información sobre cómo grabar datos, consulte la sección <u>9. Vista</u> <u>Monitor</u> .	

Servicio

Si selecciona Servicio de la barra de menú, aparecerán las siguientes opciones.



Todas las opciones en el menú Servicio requieren un ventilador conectado.

Ayuda

ï

Si selecciona Ayuda de la barra de menú, aparecerán las siguientes opciones.

Ayuda (Shift+F1)	Visualiza la ayuda para la vista actual en el software.	Ayuda
Ver documentación (F1)	Visualiza toda la documentación sobre la ayuda para el software.	Ayuda Shift+F1 Yer documentación F1
Buscar actualizaciones	Compruebe si hay disponible alguna versión más reciente del software.	Bus <u>c</u> ar actualizaciones A <u>c</u> erca de
Acerca de	Información sobre el software.	

2.4 Barra de herramientas

Las opciones de menú más utilizadas están disponibles como iconos en la barra de herramientas. Para más información sobre iconos específicos, consulte 2.3 Menús.

*• ** ** ** ** ** 😂 🗳 📲 🚛 🛍 🐿 🐄 📭 😱 🎣 😨 😰 😢	🎒 🖪
---	-----

2.5 Vistas y funciones

Situados en el lado izquierdo de la pantalla se encuentran los botones que se utilizan para llegar a las diversas vistas del Vivo 50/60 PC Software, así como los botones que se utilizan para acceder a las funciones centrales.

\/		Funcione	es
vistas			Imprimir informe
Å	Vista información de paciente		
() 24	Vista Datos 24 horas	i	Imprimir vista
1	Vista Datos de un mes	\otimes	Dejar de supervisar a un paciente [en monitorización remota]
i	Vista Datos a largo plazo	•	Supervisar a otro paciente [en monitorización remota]
	Vista Alarmas	ñ	Inicio
	Vista Monitor [en monitorización remota]		
	Vista Reproducir [en monitorización remota]		
i	La vista activa aparece resaltada con una versión en rojo del botón de la vista actual.		

Ayuda de Software para PC Vivo 50/60 (español) versión: 3.0

2.6 Panel Sesiones

Listado de sesiones

Las vistas Datos 24 horas y Datos mensuales contienen un panel de sesiones en el que están disponibles las descargas de los pacientes en una casilla desplegable representada por una carpeta amarilla.

Las fechas y horas de la casilla



desplegable son la fecha de inicio de la sesión, la fecha de finalización de la sesión y, entre paréntesis, la fecha y hora en la que se descargó la sesión. Cada descarga puede contener varias sesiones, que están indicadas debajo de la casilla desplegable. Elija una sesión seleccionando una de la lista.

Con las teclas **Ctrl** y **Shift** pueden seleccionarse múltiples sesiones. En el panel gráficos, las sesiones seleccionadas se fusionarán en gráficos combinados, empezando por la sesión más antigua.

Las sesiones seleccionadas se mantienen mientras se conmuta entre las vistas Datos 24 horas y Datos mensuales.

Las sesiones registradas en ventiladores con distintos tipos de ventilador y/o distintas versiones del ventilador pueden contener tipos de datos diferentes. Por ello, los gráficos y los ajustes pueden variar en diferentes sesiones.

Marcadores

Es posible marcar cinco posiciones de marcador de tiempo diferentes en las vistas Datos 24 horas y Datos mensuales. Esto permite volver a estas posiciones más tarde. Haga clic en uno de los botones marcadores (numerados del 1 al 5) para fijar un marcador. Cuando se fija un marcador, el número del botón se vuelve rojo. Para más información sobre marcadores de tiempo, consulte la sección <u>2.7 Gráficos</u>.

Haga clic en un botón de marcadores para que aparezca un menú en el que puede seleccionar **Introducir texto para marcador** que le permite guardar un comentario para el marcador. El comentario aparece como una "sugerencia sobre la herramienta" al mover el puntero del ratón sobre el botón.



Los marcadores están incluidos en el informe del paciente (consulte la sección 11 Informe).

Filtro de duración de la sesión

Seleccione las duraciones de la sesión que se van a visualizar utilizando la casilla desplegable de filtros de duraciones de sesión. El filtro oculta sesiones más cortas a la duración especificada.

2.7 Gráficos

Visión general



Algunas vistas contienen gráficos de datos sobre datos registrados. Cada gráfico puede contener uno o dos tipos de datos. En los casos con dos tipos de datos, se utilizan distintos colores para los gráficos y el eje vertical a la derecha y a la izquierda representa los dos tipos de datos, respectivamente.

Para una visualización flexible, están disponibles las siguientes funciones en los gráficos.

Zoom vertical

Acerque o aleje el zoom en el eje vertical haciendo clic una o varias veces en la escala situada a la izquierda de los gráficos. Están disponibles cuatro niveles de zoom distintos. Al hacer clic por quinta vez, volverá al nivel de zoom del que partió.

Menú Zoom

Haga clic en el botón derecho del ratón en cualquier punto de un gráfico para que aparezca un menú de zoom. Puede elegir entre un nivel de zoom óptico que muestra el mayor número de datos posible y varios niveles específicos de zoom. En gráficos con distintos tipos de datos, en el eje vertical izquierdo y derecho, el menú mostrará





distintas elecciones dependiendo de dónde se coloque el puntero del ratón en el gráfico.

Zoom libre

Es posible acercar y alejar el zoom libremente en un gráfico utilizado el ratón. Pulse cualquier botón del ratón y arrástrelo hacia la derecha y hacia abajo. Aparecerá un rectángulo que marca la zona en la que se acercará el zoom. La nueva vista aparecerá en la ventana del gráfico.



Muestre todos los datos disponibles pulsando el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo en cualquier dirección (excepto hacia abajo y hacia a la derecha) y a continuación, soltando el botón del ratón.

Marcadores de tiempo

Para leer y analizar los valores en un tiempo específico puede utilizarse el marcador de la posición de tiempo. El marcador está representado por una línea negra de puntos que, por defecto, está situada a la derecha de la ventana del gráfico. El título del gráfico cambiará y visualizará la información relevante para la posición en la que se colocó el marcador. En los Ajustes en el panel marcadores se visualiza información adicional para la posición del marcador (consulte la siguiente sección).

También está disponible un marcador de tiempo delta, representado por una línea roja de puntos que, por defecto, está situada a la



derecha de la ventana del gráfico. El marcador de tiempo representado con una línea negra de puntos debe moverse antes de que pueda mover el marcador de tiempo delta representado por una línea roja de puntos. La diferencia de tiempo entre las dos líneas se visualiza mientras se mueven los marcadores.

-

2.8. Panel Parámetros ventilador

así como el número de serie del ventilador.

Las vistas que contienen gráficos también Parametros ventilador contienen el panel Parámetros ventilador. Fecha: 05-ene-2010 10:07:36 Este panel visualiza información sobre los Ventilador: Vivo50 A330727 ajustes del ventilador en la posición del marcador de tiempo. Perfil Cuando se utiliza el Vivo 50/60 PC Software como monitorización remota, Modo ventilador aparece un panel de Ajustes. Es similar a los Presión Parámetros en el panel excepto que todos los valores son momentáneos. Modo respiración oporte Cambie los distintos ajustes utilizando los Tipo de circuito paciente iconos de las etiquetas: Válvu Es Fuga Ajustes generales del ventilador Ajustes del modo de funcionamiento Ajustes de alarma Situados en la parte superior del panel Parámetros ventilador, encontrará la fecha y De: 05-ene-2010 10:07:09 la hora para la posición actual del marcador, A: 05-ene-2010 10:08:06

En la parte inferior del panel, encontrará la hora de inicio y de finalización del ajuste actual, que es el periodo durante el cual el ajuste actual ha sido estable. Un cambio de los ajustes está representado por un "diamante" rojo en el gráfico Evento (para más información sobre el gráfico Evento, consulte la sección 2.7 Gráficos). Utilice las flechas situadas en la esquina inferior derecha del panel Parámetros ventilador para hacer que el marcador salte entre los cambios de los ajustes.

Las sesiones registradas en ventiladores con distintos tipos de ventilador y/o distintas versiones del ventilador pueden contener tipos de datos diferentes. Por ello, los ajustes pueden variar en diferentes sesiones.

3. Diálogos

-

3.1 Nuevo perfil de paciente

En el diálogo **Crear nuevo paciente** se introduce la información del paciente para crear un nuevo perfil de paciente. El diálogo está disponible desde el menú y como un icono en la barra de herramientas.

i

Antes de hacer clic en Aceptar, hay que rellenar todos los campos de información.

No es necesario guardar manualmente los perfiles de paciente, ya que el Vivo 50/60 PC Software guarda todos los datos del paciente automáticamente.

ntroducir información	básica y seleccionar un archivo para	el paciente
Nombre	Name	
Apellido	Name	
Código de identidad	690617-X000C	
echa de nacimiento	17-jun-1969	
Vrchivo de paciente	PA 💽 🛃	

-

3.2 Abrir/Importar perfil de paciente

Abrir/Importar...

₹ En el diálogo Abrir/Importar... pueden abrirse perfiles de pacientes. El diálogo está disponible desde el menú y como un icono en la barra de herramientas. También aparece cuando selecciona Analizar datos de pacientes en la pantalla de inicio del Vivo 50/60 PC Software. En el diálogo, puede seleccionar un perfil de paciente directamente de la lista o, pulsando el botón Importar, importar un perfil de paciente desde un archivo XBF (para más información sobre archivos XBF, consulte la sección 1.4 Procesar datos de pacientes).

No es necesario guardar manualmente i. los perfiles de paciente, ya que el Vivo 50/60 PC Software guarda todos los datos de los pacientes automáticamente.

AND AND AND ADDRESS.	PA		10	
	(m			
Apellido	Nombre	Fecha de naci	Código de ide	Útimo cambio
Example	F 40415	100001013	0123450	139012010
iombre Içellido	LiAns	Código de id Fecha de naci	entidad miento Cancelar	
ingertar un pacier scaren: 🔐 Sund	nto al orchive xcril	actual		

Reabrir

La opción del menú Reabrir puede utilizarse para reabrir datos de pacientes. También está disponible desde la pantalla de inicio como una opción del botón derecho del ratón.



3.3 Copiar a/Exportar un perfil de paciente

Copiar a...

En el diálogo **Copiar a...** puede guardarse un perfil de paciente en un archivo de paciente especificado. El diálogo está disponible desde el menú y como un icono en la barra de herramientas.

Archivo de pac	ierde PA2			
Apellido	Nombre	Fecha de naci	Código de ide	Útimo cambio

Exportar...

Utilizando el diálogo **Exportar...** el perfil de paciente abierto puede exportarse a un archivo XBF (para más información sobre archivos XBF, consulte la sección 1.4 Procesar datos de pacientes). El diálogo está disponible desde el menú y como un icono en la barra de herramientas. Seleccione una ubicación para el archivo exportado, teclee un nombre de un archivo y haga clic en Exportar.

Duscaren: 🧃	Vivo 50	
Nombre de arci	ks PalarExpote	đ



3.4 Añadir/eliminar un archivo de paciente

El diálogo **Añadir archivo de paciente** está disponible desde todos los diálogos de proceso de datos de pacientes. Al añadir un archivo de paciente, se añade el archivo específico a la lista de archivos accesibles de pacientes desde el Vivo 50/60 PC Software. En el diálogo, puede elegir entre un archivo de paciente existente ("PA1" y "PA2" en el diálogo de abajo) o crear uno nuevo especificando un nombre ("NuevoPA" de abajo). Se guardan nuevos archivos en el directorio actual mostrado en el diálogo.

Look In: 📔	Vivo 50 patient archive	• • • • •	
PA1			
PA2			
ile Name:	NewPA		
file Name: Files of Type:	NewPA Show only directorie	1	

٠

3.5 Información del equipo

El diálogo **Información del equipo** se abre desde la pantalla de inicio del Vivo 50/60 PC Software y muestra información sobre el ventilador. Haga clic en el botón *Comprobar si hay actualizaciones del firmware Vivo…* para ver si hay disponible alguna versión más reciente del firmware Vivo. Al hacer clic en el botón **Borrar datos de memoria del ventilador...** se borran todos los datos de

Número de serie del ventilador. Versión firmware	A400056	Buscar actualizaciones del firmware del Vivo
Paquele de idiomas	EN	
Versión del paquele de idomas	2.00	Borrar datos de la memoria del ventilador
Tiempo total equipo	381 h	
Tiempo total paciente	28	Borrar tempo total paciente
Nombre del perfil 1	Profile 1	
Nombre del perfil 2	Profile 2	FR contractor of the
Nombre del perfil 3	Profile 3	Cambiar nombres de perti.

tratamiento de la memoria en el ventilador, al hacer clic en **Borrar tiempo total paciente...** se borra el número de horas que el ventilador se ha utilizado para el paciente actual y **Cambiar nombres de perfiles...** abre un diálogo en el que los nombres de perfiles del ventilador pueden cambiarse.

-

3.6 Cambiar nombres de perfil

En el diálogo **Cambiar nombres de perfil...** pueden cambiarse los nombres de perfil del ventilador. El diálogo está disponible desde el menú como un icono en la barra de herramientas y desde el diálogo de Información del equipo en la

pantalla de inicio. Algunos caracteres no pueden utilizarse en los nombres de perfil, por ejemplo, å, ü y ñ; en este caso, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia.

Nombre del perfil 1	@
Nombre del perfil 2	2
Nombre del perfil 3	3

•

3.7 Configuración de proxy

En el cuadro de diálogo *Configuración de proxy*, pueden definirse los valores del host proxy y del puerto de proxy. El diálogo aparecerá si no se logra conectar a Internet al intentar comprobar si hay alguna actualización de software/firmware. Una posible razón del error es que su sitio emplee un proxy para conectarse a Internet; en tal caso, habría que definir los valores.

Indique los val	ores de proxy para el acceso a Internet
Host proxy	
Puerto proxy	



٠

4.1 Visión general

En la vista información del paciente, puede editar la información personal para el paciente, así como la información administrativa y la información del ventilador del paciente.

		Informa	ción del naciente	
- hefe	rmarkin del ventilador	interne	and a pariente	
•		Tipo de ventilador	Número de serie	Número de seguimiento de la unidad
		Vivo50	A330727	0123456
9		Vivo50	A330728	7891011
4				
i infe	rmación del paciente			
ĩ	Nombre	Patient	Fecha de nacimiento	14-ene-1973
	Apellido	Example	Edad	37
1	Código de identidad	0123456	Sexo	
15	Calle		Abura	
12	Ciudad/Población		Peso	
7,	Código postal			
_	PaisRealdo		_	
	Teléfono (1)		_	
	Telefono (1)			
	Telefono (2)			
	Médico		Códico diacnóstico	
	kinesitei		Compation de compa	
	Hospital		Comparia de seguros	
	Notas de ingreso	L	Nº Identificación	

٠

Información del ventilador

El panel de información del ventilador muestra una lista de uno o más ventiladores registrados que se han utilizado previamente con el paciente actual. La información incluye tipo de ventilador, el número de serie del fabricante y el número de seguimiento de la unidad.

Tipo de ventilador	Número de serie	Número de seguimiento de la unidad
Vivo50	A123456	1234
Vivo50	B123456	4587

El número de serie se utiliza para una comprobación de seguridad limitada cuando se descargan datos del ventilador tanto de una tarjeta de memoria como de un ventilador. El número de serie del ventilador que ha registrado los datos se compara con los números de serie de la información del ventilador del paciente. Si el número de serie del ventilador no coincide con ninguno de los ventiladores de la lista, aparece una advertencia. Se realiza una comprobación similar cuando se conecta un nuevo ventilador al Vivo 50/60 PC Software.

El número de seguimiento de unidad es un número administrativo opcional que la institución de tratamiento puede asignar al ventilador.

Añada un ventilador a la lista haciendo clic en el icono **Añadir**



ventilador. En el diálogo Introducir información del ventilador seleccione el tipo de ventilador e introduzca el número de serie y el número de seguimiento de la unidad (opcional). Elimine un ventilador seleccionándolo en la lista y a continuación haciendo clic en el icono Eliminar ventilador.

Por favor introduzca la información para	el nuevo ventilado	or
Tipo de ventilador	Vivo50	
Número de serie	1	
Número de seguimiento de la unidad		

Información personal

El panel de información personal muestra campos en los que puede ver y cambiar la información personal de un paciente.

e	Edad	47
		17
6	Seco	
	Altura	
	Peso	
		Atura Peso

F

1

El código de identidad puede ser cualquier cadena de texto.

La edad del paciente se calculará a partir de la información de la fecha de nacimiento.

Información administrativa

Este panel muestra campos en los que puede ver y cambiar la información de un paciente.

Wédco	Código disgnóstico	
Hospital	Compañía de seguros	
Notas de ingreso	Nº identificación	

El último valor introducido en los campos País/Región, Médico y Hospital se guardarán como datos por defecto entre las ejecuciones del programa y cuando se cree un nuevo paciente.

5. Vista Datos 24 horas 24

-

5.1 Visión general

La vista Datos 24 horas contiene datos de las últimas 24 horas de uso. Los datos se descargan desde el ventilador o desde una tarjeta de memoria. La información se muestrea con una frecuencia de 10 Hz, y la descarga contiene hasta 24 horas de datos de uso.



•

Sesiones

En el panel sesiones, aparecerán distintas sesiones de pacientes. Pueden seleccionarse una o más sesiones cada vez. Para una descripción detallada sobre cómo funciona el panel sesiones consulte la sección <u>2.6 Panel Sesiones</u>.

Parámetros ventilador

El panel **Parámetros ventilador** visualiza los ajustes en los que se coloca el marcador de posición de tiempo. Para una descripción detallada sobre cómo manejar el marcador, consulte la sección <u>2.7 Gráficos</u>.

Gráficos



El panel gráficos contiene los siguientes datos de una sesión de datos de 24 horas.

Eventos	Puede ver los siguientes eventos y alarmas según se producen: Alarma de prioridad alta (Alta), Alarma de prioridad media (Media), Fuente de alimentación (Alimentación), Modo de Funcionamiento (ModoFunc), cambio de Ajustes (Ajustes) y respiraciones iniciadas espontáneamente (RespEspont).
	Las distintas fuentes de alimentación están representadas por los siguientes colores: Red CC externa Batería click-on Batería interna

	 Los distintos modos de funcionamiento (modos de ventilación + respiración) están representados por los siguientes colores: PSV - Ventilación Presión Soporte PSV(TgV) - Ventilación Presión Soporte (con Volumen Asegurado) PCV - Ventilación controlada por presión PCV(TgV) - Ventilación controlada por presión (con Volumen Asegurado) PCV(A) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio) PCV(A+TgV) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio y con Volumen Asegurado) PCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por presión. Vivo 60 únicamente. VCV - Ventilación Controlada por Volumen VCV(A) - Ventilación controlada por Volumen VCV(A) - Ventilación controlada por Volumen VCV - Ventilación controlada por volumen VCV - Ventilación controlada por volumen VCV - Ventilación controlada por Volumen VCV - Ventilación controlada por volumen VCV-SIMV - Ventilación controlada por volumen VCV-SIMV - Ventilación controlada por volumen VCVA) - Ventilación controlada por volumen VCVA) - Ventilación controlada por volumen VCVA) - Ventilación controlada por volumen VCVA) - Ventilación controlada por volumen VCVA) - Ventilación controlada por volumen VCVA) - Ventilación sincronizada intermitente controlada por volumen VCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por volumen. CPAP - Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias
	Las respiraciones espontaneas iniciadas por el paciente estan representadas por el color verde en los gráficos. Las respiraciones iniciadas por el ventilador están representadas por el color amarillo.
Presión	La Presión visualiza la presión medida en el ventilador.
Flujo del paciente calculado	El Flujo del paciente calculado visualiza el flujo del paciente medido en el ventilador. Se resta la fuga en el flujo del paciente calculado.
Vt Vt _i	En el gráfico Vt o Vt _i se pueden ver datos muestreados del volumen tidal medido en el ventilador.
Fuga / EtCO ₂ Fuga / CO ₂	La Fuga visualiza la fuga total (voluntaria o involuntaria) calculada a nivel de presión espiratoria.
	La EtCO ₂ visualiza el CO ₂ tidal final del paciente medido en el ventilador.
	La CO $_2$ visualiza el CO $_2$ del paciente medido en el ventilador.
SpO ₂ / FiO ₂	La SpO ₂ indica la saturación de oxígeno del paciente medida con el iOxy de Breas.
	La FiO ₂ indica la fracción de oxígeno inspirado medido en la salida de aire del Vivo 50/60. Es necesario que un sensor de FiO ₂ (pieza nº. 004888) esté en posición para medir y visualizar este valor.

Las representaciones visuales de los distintos tipos de datos pueden activarse y desactivarse utilizando las casillas ubicadas sobre los gráficos.

☑ Eventos ☑ Presión 🛒 Flujo del paciente calculado ☑ Vt ☑ Fuga ☑ SpO2

6. Vista Datos mensuales 31

٠

6.1 Visión general

La vista Datos mensuales contiene datos del uso de los últimos meses. Los datos se descargan desde el ventilador o desde una tarjeta de memoria. La información se recopila por respiración, y los datos del mes contienen aproximadamente las últimas cuatro semanas de uso.



•

Sesiones

En el panel sesiones, aparecerán distintas sesiones de pacientes. Pueden seleccionarse una o más sesiones cada vez. Para una descripción detallada sobre cómo procesar el panel sesiones consulte la sección <u>2.6 Panel Sesiones</u>.

Parámetros ventilador

El panel **Parámetros ventilador** visualiza los ajustes en los que se coloca el marcador de posición de tiempo. Para una descripción detallada sobre cómo manejar el marcador, consulte la sección <u>2.7 Gráficos</u>.

Debido al retardo en el registro real de los cambios de ajuste, el panel parámetros ventilador puede mostrar los cambios 3 segundos más tarde de lo que realmente se producen.

Resumen de los datos de cumplimiento

En el panel Resumen de los datos de cumplimiento se presentan los datos resumidos para la sesión actual. Si se han seleccionado sesiones múltiples, el panel visualiza los datos para todas las sesiones seleccionadas, con la sesión más reciente en primer lugar. El campo en la parte inferior del panel visualiza los promedios de cada categoría de datos calculados a partir del contenido en la lista de sesiones.

Resumen de los datos	de cumplimiento				
Sesión	Respiraciones espontánea	Volumen (ml)	Volume Vte (ml)	Fuga (limin)	Frecuencia respiratoria tota
19-mar-2013	1,8	12661	12594	0,0	8,0
19-mar-2013	11,1	13450	12716	0,0	7,0
19-mar-2013	16,7	13557	12602	0,0	4,0
Sesión	Respiraciones espontánea	Volumen (ml)	Volume Vte (ml)	Fuga (limin)	Frecuencia respiratoria tota
Promedio	5,1	12890	12609	0,0	7,3

Respiraciones espontáneas (%)	El porcentaje de respiraciones espontáneas iniciadas por el paciente durante la(s) sesión(es).
Volumen Vt _i (ml) Volumen Vt _e (ml)	El volumen tidal (inspirado o espirado) en ml medido en el ventilador durante la(s) sesión(es). El volumen Vt _e se visualiza únicamente para el Vivo 60.
Fuga (l/min)	La fuga en litros por minuto durante la(s) sesión(es). La fuga sólo se monitorizará si se utiliza un circuito de fuga.
Frecuencia respiratoria total (rpm)	El promedio de respiraciones por minuto durante la(s) sesión(es).

Gráficos



El panel gráficos contiene los siguientes datos de una sesión de datos de un mes.

Eventos

Puede ver los siguientes eventos y alarmas según se producen: Alarma de prioridad alta (Alta), Alarma de prioridad media (Media), Fuente de alimentación (Alimentación), Modo de Funcionamiento (ModoFunc), cambio de Ajustes (Ajustes) y respiraciones iniciadas espontáneamente (RespEspont).

Las distintas fuentes de alimentación están representadas por los siguientes colores:

- Red
- CC externa
- Batería click-on
- Batería interna

Los distintos modos de funcionamiento (modos de ventilación+respiración) están representados por los siguientes

- colores:
- PSV Ventilación Presión Soporte

PSV(TgV) - Ventilación Presión Soporte (con Volumen Asegurado)

PCV - Ventilación controlada por presión

PCV(TgV) - Ventilación controlada por presión (con Volumen Asegurado)

PCV(A) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio)

PCV(A+TgV) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio y con Volumen Asegurado)

PCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por presión. Vivo 60 únicamente.

VCV - Ventilación Controlada por Volumen

VCV(A) - Ventilación Controlada por Volumen (asistida por trigger inspiratorio)

VCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por volumen. Vivo 60 únicamente.

CPAP - Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias

Las respiraciones espontáneas iniciadas por el paciente están representadas por el color verde en los gráficos. Las respiraciones iniciadas por el ventilador están representadas por el color amarillo.

Presión / PEEP	La Presión visualiza la presión medida en el ventilador.
	La PEEP indica la mínima presión registrada durante la fase espiratoria.
Vt _i / Vt _e	El Vt _i indica el volumen tidal inspirado que se suministra al paciente
	durante cada respiración. Cuando se utiliza un circuito de fuga de paciente, el volumen tidal es un valor calculado. Cuando se utiliza un circuito de paciente con una válvula espiratoria activa, se mide el volumen tidal.
	El Vt _e indica el volumen tidal espirado que el paciente exhala durante
	cada respiración. Indicado únicamente para el Vivo 60.
Fuga / Frecuencia respiratoria	La Fuga visualiza la fuga total (voluntaria o involuntaria) calculada a nivel de presión espiratoria.
	La Frecuencia respiratoria indica la frecuencia respiratoria del paciente medida en el ventilador.
FiO ₂ / EtCO ₂	La FiO ₂ indica la fracción de oxígeno inspirado medido en la salida de aire del Vivo 50/60. Es necesario que un sensor de FiO ₂ (pieza nº. 004888) esté en posición para medir y visualizar este valor.
	La EtCO ₂ visualiza el CO ₂ tidal final del paciente medido en el ventilador.
SpO ₂ / Frecuencia de pulso	La SpO ₂ indica la saturación de oxígeno del paciente medida con el iOxy de Breas.
	La Frecuencia de pulso indica la frecuencia cardiaca de los pacientes medida con Breas iOxy.

Las representaciones visuales de los distintos tipos de datos pueden activarse y desactivarse utilizando las casillas ubicadas sobre los gráficos:

Eventos	🗹 Presión	🗹 Vt [Fuga	V FiO2	🗹 SpO2		
-Eventos			. 0			 	
High -						 	
Medium -							

La escala temporal de los gráficos puede cambiarse utilizando los botones situados debajo de los gráficos:

💿 Sesión completa 🕞 4 h 🕒 1 h 🕒 20	nin 🕞 5 min 🕞 1 min 🕞 10 seg 🔵 .	
------------------------------------	----------------------------------	--



٠

7.1 Visión general

La vista Datos anuales contiene datos del uso de los últimos años. Los datos se descargan desde el ventilador o desde una tarjeta de memoria. Cada barra representa un periodo de 24 horas (un día). Los datos se calculan a partir del promedio de valores de las sesiones de cada periodo de 24 horas. Si una sesión se alarga más allá de la medianoche, se divide en dos partes separadas antes de calcular el promedio de valores para cada día.



Ayuda de Software para PC Vivo 50/60 (español) versión: 3.0

i

Seleccionando descarga y duración

Para seleccionar una descarga, utilice la barra desplegable representada por una carpeta amarilla, ubicada en la esquina superior izquierda de la vista de datos a largo plazo. Para seleccionar las fechas de inicio y finalización, utilice el calendario situado a la derecha de la barra desplegable de sesiones.

Datos de uso anuales

Situada debajo de los campos de selección de sesión y duración, encontrará una compilación de los datos de uso anuales, que contiene lo siguiente:

Los valores se calculan a pa	rtir de la descarga seleccionada.
Horas totales de uso	El número total de horas que el ventilador ha estado funcionando en modo de funcionamiento durante el periodo de descarga.
Días totales con uso	El número total de días que el ventilador ha estado en modo de funcionamiento durante el periodo de descarga.
Promedio de horas de uso	El número promedio de horas por día que el ventilador ha estado en modo de funcionamiento durante el periodo de descarga.
Promedio de horas de encendido	El número promedio de horas por día que el ventilador ha estado encendido.
PEEP media	La PEEP media durante el periodo de descarga.
Ppico media	El promedio de los valores de presión máximos registrados para todos los intervalos de 24 horas durante el periodo de descarga.
Vt medio	El volumen tidal medio durante el periodo de descarga.
Fuga media	La fuga total media durante el periodo de descarga. La fuga sólo se mide si se utiliza un circuito de fuga.
Uso de modo total en horas	El número total de horas que el ventilador ha estado funcionando en varios modos de funcionamiento (modos de ventilación + respiración) durante el periodo de descarga. Los modos son: PSV - Ventilación Presión Soporte PSV(TgV) - Ventilación Presión Soporte (con Volumen Asegurado) PCV - Ventilación controlada por presión PCV(TgV) - Ventilación controlada por presión (con Volumen Asegurado) PCV(A) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio) PCV(A+TgV) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio) PCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por presión. Vivo 60 únicamente. VCV - Ventilación Controlada por Volumen VCV(A) - Ventilación Controlada por Volumen VCV(A) - Ventilación controlada por volumen VCV(A) - Ventilación controlada por volumen VCV(A) - Ventilación controlada por volumen VCV(A) - Ventilación controlada por volumen VCV(A) - Ventilación sincronizada intermitente controlada por trigger inspiratorio) VCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por volumen. Vivo 60 únicamente. CPAP - Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias

Gráficos

El panel gráficos en la vista de Datos a largo plazo contiene los siguientes gráficos:

Promedio de presiones

La presión pico y la PEEP media de un periodo de 24 horas se muestra en una barra, representada del siguiente modo: PEEP

Presión pico

Ayuda de Software para PC Vivo 50/60 (español) versión: 3.0

Fuga media	La fuga media de un periodo de 24 horas se muestra en una barra, representada del siguiente modo: Fuga, medida utilizando un circuito de fuga único
Promedios de volumen	Los promedios de volumen de un periodo de 24 horas se muestran en una barra, representada del siguiente modo:
Uso	El uso de un periodo de 24 horas se muestra en una barra, representada del siguiente modo: Horas en uso Horas de encendido
Uso de modo	En una barra aparecen los distintos modos de funcionamiento (modos de ventilación + respiración) en los que el ventilador ha estado funcionando durante un periodo de 24 horas. Los modos están representados por los siguientes colores:
	 PSV - Ventilación Presión Soporte PSV(TgV) - Ventilación Presión Soporte (con Volumen Asegurado) PCV - Ventilación controlada por presión PCV(TgV) - Ventilación controlada por presión (con Volumen Asegurado) PCV(A) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio) PCV(A+TgV) - Ventilación controlada por presión (asistida por trigger inspiratorio y con Volumen Asegurado) PCV-SIMV - Ventilación sincronizada intermitente controlada por presión. Vivo 60 únicamente. VCV - Ventilación Controlada por Volumen VCV(A) - Ventilación sincronizada intermitente controlada por trigger inspiratorio) VCV-SIMV - Ventilación Sincronizada intermitente controlada por volumen. Vivo 60 únicamente. CPAP - Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias



٠

8.1 Visión general

La vista alarmas contiene un listado de las alarmas y eventos que se han producido durante el periodo de tiempo de la descarga seleccionada.

		Alarma	s y eventos			
A	01-dic-2009/08-ene-2010 (15-ene-	01-dic-2009	-ene-2010			
	Aburtan		dad mada di infamazida	A sale de travile A l	ambias da abusta 🗐 Cam	
0	Facha: 01-dic-2009 13 31 30	Prioridad arta	dad media 💽 intermacion	Y and de function	ambios de ajuste 🕑 Cam	010 04
24	Machine to add \$220727	Phondad	Nombre	Iniciar.	Duración (hr.mm.ss)	-
	Ventilador. Vinoso Assorizi	Evento técnico	Datos mensuales de la m.	01-dic-2009 10:19:33		
also a		Evento técnico	Datos 24h de la memoria .	01-dic-2009 10:19:33		
		Evento técnico	Datos anuales de la mem.	01-dic-2009 10:19:33		
31	PCV(A)	Cambio del estado del si	Attivo	01-dic-2009 10:21:25		~
_	Alta presión 25.0	Alarma de prioridad alta	VM Bajo	01-dic-2009 10:21:41	00:00:01	
60	Baia presión 10.0	Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 13:30:10		- 1
	Vi alto	Information	Conmutado a Bateria Clic	01-dic-2009 13:30:21	00:00:42	- 8
365	18 hair	Information	Funcionando en bateria	01-dic-2009 13:31:11	00:00:01	- 8
_	Francis elle	Cambio del estado del si	Activo	01-86-2009 13:31:11		- 8
4.	Frecuencia alta	Cambio de ajuste	Volumen de Sonido Alarm.	01-dic-2009 13:31:24	100	_
	Frecuencia baja	rom Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 13:31:30	110	
<u> </u>	VM alto 8.0	Information	Funcionando en bateria	01-dic-2009 13:31:41	00:00:04	- 1
	VM bajo 3.0	Cambio del estado del si	Activo	01-dic-2009 13:31:41		- 1
	Aprea Inationo	Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 13:31:52		- 8
	Desconexión Attava	Information	Funcionando en bateria	01-dic-2009 13:33:24	00.00.06	- 8
	Reinhalación	Cambio del estado del si	Activo	01-dic-2009 13:33:24		_
		Alarma de prioridad media	VM alto	01-dic-2009 13:34:05	00:00:20	
		Alarma de prioridad alta	Desconexion	01-dic-2009 13:34:05	00:00:10	
	PEEP baja	Alarma de prioridad alta	Vibajo	01-dic-2009 13:37:06	00.00.57	
	Sp02 alta	Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 13:39:33		- 8
	SpO2 baja	Information	Funcionando en bateria	01-dic-2009 14:32:05	00.00.04	- 8
	Frecuencia de pulso alta	Cambio del estado del si	Activo	01-dic-2009 14:32:05		- 8
	Frecuencia de pulso baja	Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 14:32:33		- 8
	FIO2 ata	Information	Funcionando en bateria	01-dic-2009 14:34:27	00.00.01	
	EiO2 haia	Cambio del estado del si	Activo	01-dit-2009 14:34:27		_
	rioz este	Alarma de prioridad alta	Vteajo	01-dic-2009 14:34:43	00:00:04	
		Cambio de ajuste	Atta presión : 29,0 -> 30,0	01-dic-2009 14:34 48		_
		Alarma de prioridad alta	Vtbajo	01-dic-2009 14:35:51	00.01.03	
		Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 14:37:30		- 8
		Information	Conmutada a Red	01-dic-2009 14:38:58	00.00.04	- 8
		Cambio del estado del si	Activo	01-dic-2009 14:39:01		- 8
		Cambio del estado del si	En espera	01-bic-2009 14:39:29		
		Cambio del estado del si	ACOVO	01-dic-2009 14:42:54		
		Alarma de prioridad alta	VEBAIO	01-86-2009 14:43:34	00.00.27	
		Alarma de prioridad alta	VEBajo	01-66-2009 14:44:33	00.01.03	
		Cambio de ajuste	Tiempo Insp.: 1,6 → 2,0	01-dic-2009 14:45:09	100 C	_
		Alarma de prioridad alta	Vibajo	01-Bic-2009 14:46:31	00.01:45	
	De:01-dic-2009 13:31:24	Cambio del estado del si	En espera	01-dic-2009 14:48:17		- H
	A: 01-dit-2009 14:34:40	Cambio del estado del si	Fuera de carga	01-dic-2009 14:58:54	84.8	

8.2 Uso

Seleccionando descarga y duración

Para seleccionar la descarga, utilice la casilla desplegable representada por una carpeta amarilla situada en la esquina superior izquierda. Para seleccionar las fechas de inicio y finalización, utilice el calendario situado a la derecha de la casilla desplegable de sesiones.

Lista de eventos

La lista de eventos contiene información sobre distintos eventos y la gravedad de las alarmas, sus nombres, hora de inicio y duración. Los distintos eventos y alarmas pueden activarse y desactivarse utilizando las casillas de comprobación situadas encima de la lista de alarmas.

🗹 Prioridad alta	🗹 Prioridad media	🗹 Información	Rallo de función
🗹 Cambios de aj	uste 🗹 Cambio de	l estado del sister	na 🔽 Técnico

9. Vista Monitor [en monitorización remota]

▲

9.1 Visión general

La vista monitor visualiza una copia en tiempo real de gráficos y otra información que se visualiza en el ventilador.

Graficas Ducks	onitor	La pantalla de alarma del Sofiware para PC no sustituye a una unidad de alarma resulta
		Pattern Francisk M 01212456 a. to 20 20 40 50 00 Press(0 0.mt/210) Press(0 0.mt/210) Volumes (m0)
6 3 / 8 / 9 5449 15449 15449		
Image: Constraint of the second sec	Precuencia total (vent) 0 1E 1.9.9.9 Precuencia Espont (pent) Tempo Insp. (reg) 1.1 1.1 % Espont (%) Contraction 0.4 1.1 % Espont (%) Espont (reg) Escolor (reg) 0.4 % Espont (%) Color (reg) Color (reg) 0.4 % Espont (%) Color (reg) Color (reg) 0.4	5
1. Indicadores de eventos y alarmas	5. Valores momentáneos medidos en el ventilador	
2. Panei de graficos con pestañas de modos de presentación	6. Añadir/eliminar un ventilador	supervisado
3. Panel de control	7. Lista de pacientes supervisad	los

4. Fila de iconos y alarmas

٠

Panel gráficos y modos de presentación

El panel gráficos muestra una copia en tiempo real de los gráficos de Presión, Flujo y Volumen tal como aparecen en el Vivo 50/60. Al utilizar las pestañas del modo de presentación, puede cambiar entre el modo *Gráficas* y el modo *Bucles*.

En modo Gráficos, un cuarto gráfico CO_2 mostrará si hay un sensor de CO_2 conectado al ventilador.





Panel de control

Los botones en el panel de control se utilizan para controlar la monitorización. Haga clic en el primer botón para iniciar la monitorización, en el segundo botón para bloquear/desbloquear la



pantalla y en el tercer botón para detener la monitorización. Haga clic en el botón con un punto rojo para iniciar la grabación de los datos visualizados. Durante la grabación, el botón se vuelve rojo. Haga clic en el botón otra vez para detener la grabación. Los datos grabados pueden reproducirse y analizarse en la vista Reproducción del Vivo 50/60 PC Software. Para más información sobre cómo procesar datos grabados, consulte la sección <u>10. Vista</u> <u>Reproducción</u>.

La segunda parte del panel de control varía dependiendo de si está en el modo Gráficas o en el modo Bucles. En el modo Gráficas consta de cuatro



botones que se utilizan para cambiar la duración del periodo de tiempo visualizado en el gráfico. En modo Bucles, consta de cuatro botones que se utilizan para cambiar el historial de respiraciones. Seleccionando la opción Sin historial se muestra la respiración actual en tiempo real. Seleccionando una, dos o tres respiraciones se muestra un número igual de respiraciones históricas, representadas como bucles sombreados.

Fila de iconos y alarmas

La fila de iconos y alarmas muestra una copia de la información visualizada en el ventilador con respecto al estado de la batería, el tipo de equipo utilizado por el paciente supervisado y las alarmas. Para más información sobre los símbolos y alarmas mostrados aquí, consulte el manual del ventilador.

Zoom

Acerque o aleje el zoom haciendo clic una o varias veces en la escala de los gráficos. Haga clic en el botón derecho del ratón en cualquier punto de un gráfico para que aparezca un menú de zoom. En el menú, puede seleccionar entre un número de niveles de zoom específicos en el gráfico dependiendo de dónde esté colocado el puntero del ratón en el gráfico.



Supervisando múltiples ventiladores

El Vivo 50/60 PC Software permite supervisar múltiples pacientes. Utilice los botones situados en la esquina inferior izquierda de la pantalla para añadir o eliminar un ventilador.



Cada ventilador está identificado por un nombre e ID del paciente en el cuadro de título.

El color del cuadro de título indica cuál es el ventilador seleccionado:

- Ventilador seleccionado, con valores supervisados mostrados en los paneles principales de gráficos y ajustes
- Vivo 50, no seleccionado
- Vivo 60, no seleccionado

Cada ventilador está representado por una casilla con una copia en miniatura en tiempo real de la pantalla del ventilador, que muestra la Presión (amarillo) y el Volumen (cian). Si la grabación está en marcha, aparece un punto rojo en la esquina superior izquierda de la casilla.



[en monitorización remota]

-



٠

Panel gráficos y modos de presentación

El panel gráficos muestra los datos grabados con los gráficos de Presión, Flujo y Volumen tal como han aparecido en el Vivo 50/60. Al utilizar las pestañas del modo de presentación, puede cambiar entre el modo *Gráficas* y el modo *Bucles*.

Panel de control

Los botones en el panel de control se utilizan para reproducir y procesar datos grabados. Los primeros cuatro botones se utilizan para reproducir, pausar, detener y adelantar. El último botón genera un diálogo en el que se puede seleccionar de una lista de corrientes de datos previamente grabados.

н		

Selecciones la material de a vien allana	
seleccionar la gradiación a visualizar	
Grabación 14-jun-2010 11:30 (697 ms)	
Orabación 14-jun-2010 11:30 (2,27 segundos)	
Orabación 14-jun-2010 11:30 (2,36 segundos)	
Grabación 14-jun-2010 11:30 (4,19 segundos)	
Annearann a - Jan Walan a - 175 (1758 Salikanas)	

La segunda parte del panel de control varía dependiendo de si está en el modo Gráficas o en el modo Bucles. En el modo Gráficas consta de cuatro



botones que se utilizan para cambiar la duración del periodo de tiempo visualizado en el gráfico. En modo Bucles, consta de cuatro botones que se utilizan para cambiar el historial de respiraciones. Seleccionando la opción Sin historial se muestra la respiración actual en tiempo real. Seleccionando una, dos o tres respiraciones se muestra un número igual de respiraciones históricas, representadas como bucles sombreados.

Fila de iconos y alarmas

La fila de iconos y alarmas muestra información grabada relativa al estado de la batería, el tipo de equipo que se utilizó por el paciente supervisado y las alarmas. Para más información sobre los símbolos y alarmas mostrados aquí, consulte el manual del ventilador.

Zoom

Acerque o aleje el zoom haciendo clic una o varias veces en la escala de los gráficos. Haga clic en el botón derecho del ratón en cualquier punto de un gráfico para que aparezca un menú de zoom. En el menú, puede seleccionar entre un número de niveles de zoom específicos en el gráfico dependiendo de dónde esté colocado el puntero del ratón en el gráfico.





٠

11.1 Imprimir informe

Al hacer clic en el **botón Informe** situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla del Vivo 50/60 PC Software, o pulsando **F7** se puede imprimir un informe que contiene la información del paciente y una vista general del análisis de datos.

El informe muestra Información del paciente, Información administrativa, Información del ventilador y Ajustes del ventilador en descarga. También contiene gráficos del perfil anual sobre tiempo de uso, promedio presión pico y PEEP. Opcionalmente, pueden imprimirse uno o más marcadores de la Vista 24 horas o de la Vista de un mes como parte del informe. Para más información sobre marcadores, consulte la sección <u>2.6 Panel</u> <u>sesiones.</u>

VIVO					DE A
					RFA
to leave Parlent Examination	rapic				
sforme para 101 die	2009 - 04 cm - 2	990			
Información del par					
Northern Conception of the last	Patient	Caller		Rocks in carrierants	14 ann 1975
Analista	Example	Quiat/Patiation		Edad	17
Contract on universities.	COLUMNS .	Coding-Sealer		fices.	-
Saidone (1)		Rada Manistra		Albert	
NetWine (2)		100.000		Pasa	
Información administ	and a				
Medico		Codigo diagnitatio		Compañía de seguro	
Hospital		Notes de ingreso		Nº Identificación	
Harmonia de continuior					
lan .	440,39	Nº de sante	ACCOUNTS OF	With any particular proba-	Transition is
Succession in states of	a section of the	No. of Lot of Lo			2
full administration	Pulle 1	Birds optimize	Tilene	Mails require the	Antele Contrade
ter de constru parterne	frage				2002000000
Titlerinen Title	30.04	PLIP	10.1 04400	Pressentia regitatione	14 april
Concerning States	Cont	1 M 10 M 10 M 10 M 10			
RILL		TRABBIN OF	SECTOR		in R
	_				
		le Hause			100
ALL:					_
					-1
(p.(**)					
		-			
	141 100	1010 Mar. 1000 Mar.	Po. 107 7 1	B11 B 8 811 711	tes ton ces

Al hacer clic en el botón **Informe** aparecerá un diálogo para imprimir. Seleccione descargar utilizando la casilla desplegable representada por una carpeta amarilla. Seleccione fechas de informe utilizando el calendario situado debajo a la derecha de la casilla desplegable. Las listas de marcadores se visualizan después de seleccionar la casilla de comprobación **Incluir marcadores**.

Desc	arga seleccionada	3 01-dic-2009/0	8-ene-2010	0 (15-ene-2010)		
Inform	ne de fechas	01-dic-2009		08-ene-2010		
🗹 Ir	cluir marcadores					
	1 mes		24h			
1	Marcador #1		-			
BK.	Marcador #2		-			
	Marcador #3		-			
			_			

Seleccione uno o más marcadores en cualquiera de las listas. Haga clic en los nombres de los marcadores para visualizar las vistas previas de impresión.

Al hacer clic en el botón **Imprimir** en el diálogo superior aparecerá un diálogo de vista previa de impresión con la siguiente barra de herramientas:

				-		1 - 1		1	
🖨 Imprimir 🗗 Configurar Página	14	Página	1	de 1 ⊧	•	R	100%	R	Cierre

Imprimir... imprime el informe. **Configuración de página** ofrece alternativas respecto a la configuración y formato del papel. La pantalla **flechas** y **Número de página** le permite navegar a través de la vista previa. La función **zoom** permite acercarse y alejarse en la vista previa. Las páginas en miniatura representadas por rectángulos le permiten elegir entre la pantalla **página única** y **páginas enfrentadas. Cerrar** cierra el diálogo de vista previa de impresión.

•

11.2 Seleccionar logotipo del informe

Mientras se imprime el informe, puede seleccionar un logotipo que represente la organización para la que trabaja. Seleccione **Opciones > Seleccione logo del informe...** en el menú o haga clic en **Seleccionar icono de logo del informe** en la barra de herramientas. Esto mostrará el siguiente diálogo:

B Seleccionar el logo para los informes 🛛 🛛 🛛
Seleccionar el logo superior derecha para el informe impreso. Anchura mínima recomendada = 560 píxeles y altura = 280 píxeles.
Visualización previa del logo <mark>BREAS</mark>
Seleccionar archivo Eliminar Aceptar Cancelar

10 00

Utilice **Seleccionar archivo** para elegir el archivo del logotipo a utilizar en el informe. El archivo estará en formato PNG, GIF o JPG y el tamaño mínimo recomendado es de 560 píxeles de ancho y 280 píxeles de alto. Después de seleccionar el archivo, la imagen del logotipo aparecerá en el campo **Vista previa del logo** del diálogo. Haga clic en **Eliminar** para eliminar un logotipo seleccionado. Haga clic en **Aceptar** cuando esté satisfecho con su selección.

Una vez seleccionado el logotipo, el Vivo 50/60 PC Software utilizará ese logotipo por defecto hasta que se seleccione otro.